

ART.116
CILINDRO SAGOMATO UNIVERSALE

| CODICE | ART | A | B | C | MOD | EURO |
|---------|-------|----|-----|----|----------|------|
| 080 170 | 116 | 22 | 54 | 22 | CENTRALE | |
| 080 194 | 116 | 22 | 58 | 26 | SPOSTATO | |
| 080 217 | 116 | 26 | 62 | 26 | CENTRALE | |
| 080 224 | 116 | 22 | 62 | 30 | SPOSTATO | |
| 080 231 | 116 | 26 | 66 | 30 | SPOSTATO | |
| 080 248 | 116 | 22 | 66 | 34 | SPOSTATO | |
| 080 262 | 116 | 30 | 70 | 30 | CENTRALE | |
| 080 286 | 116 | 26 | 70 | 34 | SPOSTATO | |
| 080 309 | 116 | 22 | 72 | 40 | SPOSTATO | |
| 080 316 | 116 | 30 | 74 | 34 | SPOSTATO | |
| 080 323 | 116 | 34 | 78 | 34 | CENTRALE | |
| 080 347 | 116 | 30 | 80 | 40 | SPOSTATO | |
| 080 361 | 116 | 26 | 81 | 45 | SPOSTATO | |
| 080 378 | 116 | 37 | 84 | 37 | CENTRALE | |
| 080 385 | 116 | 40 | 90 | 40 | CENTRALE | |
| 080 392 | 116 | 35 | 90 | 45 | SPOSTATO | |
| 080 408 | 116 | 45 | 100 | 45 | CENTRALE | |
| 080 415 | 116 | 26 | 111 | 75 | SPOSTATO | |
| 080 187 | ■ 116 | 22 | 54 | 22 | CENTRALE | |
| 080 200 | ■ 116 | 22 | 60 | 26 | SPOSTATO | |
| 247 016 | ■ 116 | 22 | 62 | 30 | SPOSTATO | |
| 247 009 | ■ 116 | 26 | 62 | 26 | CENTRALE | |
| 247 023 | ■ 116 | 26 | 67 | 30 | SPOSTATO | |
| 080 279 | ■ 116 | 30 | 70 | 30 | CENTRALE | |
| 080 293 | ■ 116 | 26 | 70 | 34 | SPOSTATO | |
| 080 354 | ■ 116 | 30 | 80 | 40 | SPOSTATO | |
| 247 047 | ■ 116 | 40 | 90 | 40 | CENTRALE | |
| 247 054 | ■ 116 | 34 | 90 | 45 | SPOSTATO | |
| 247 061 | ■ 116 | 45 | 100 | 45 | CENTRALE | |
| 247 078 | ■ 116 | 26 | 111 | 75 | SPOSTATO | |

NOTE:

- versione in KA
- apertura dall'esterno con chiave
- rotazione completa 360°
- camma centrata
- ottone lucido

DOTAZIONE:

- n° 3 chiavi

